

# MANUAL DEL PROPIETARIO AIRE ACONDICIONADO

Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para consultas futuras.

## CONTENIDO

A. Medidas de seguridad3
B. Seguridad eléctrica6
Uso temporal de un adaptador6
Uso temporal de un alargador
de alimentación6
Símbolos utilizados en este manual9
C. Presentación del producto7
Unidades interiores7
Luces indicadoras de operación8
Unidad exterior8
D. Instrucciones de funcionamiento9
Inserción de pilas9
Mando a distancia inalámbrico
Mantenimiento9
Método operativo9
Mando a distancia inalámbrico10
Modo operativo11
Operación de deshumidificación sana12
Funcionamiento automático
(Modelo sólo enfriamiento12
Operación de cambio automático
(Modelo bomba de calor)12
Operación del enfriamiento por chorro de aire
frío/caliente
Operación de purificación NEO PLASMA
(Opcional)13
Limpieza automática (opcional)13
Modo de enfriamiento Ahorro de energía
(Opcional)14
Funcionamiento Forzado14
Modo de reposo15
Ajuste de hora actual
Ajuste de hora actual
Dirección vertical/horizontal del flujo de aire
Control (opcional)16
Modo circulación de aire16
Función de reinicio automático16
E. Mantenimiento y servicio
Unidad interior
Unidad exterior19
Consejos operativos
Función de auto-diagnóstico19
Consejos de solución de averías
¡Ahorre tiempo y dinero!20
Solicite servicio inmediatamente en las
siguientes circunstancias20



## / PARA SUS ARCHIVOS

Escriba el número de modelo y el de serie aquí:

### Nº de modelo

### Nº de serie

Podrá encontrarlos en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

### Nombre del distribuidor

### Fecha de compra

Adjunte y grape su recibo a esta página en casi de necesitar probar la fecha de compra o por motivos de la garantía.



### LEA ESTE MANUAL

Dentro encontrará muchas sugerencias útiles sobre el uso y mantenimiento corrector del aire acondicionado. Apenas unos simples cuidados preventivos de su parte pueden ahorrarle mucho tiempo y dinero a lo largo de la vida útil de su aire acondicionado. Encontrará muchas respuestas a los problemas comunes en el gráfico de sugerencias para la solución de averías. Si examina antes su tabla de Sugerencias para la solución de averías, puede que no necesite llamar al servicio técnico.



## **PRECAUCIÓN**

- Entre en contacto con un técnico de servicio autorizado para realizar la reparación o el mantenimiento de esta unidad.
- Entre en contacto con el instalador para la instalación de esta unidad.
- El aire acondicionado no está diseñado para su uso por niños pequeños o personas discapacitadas sin supervisión.
- · Los niños pequeños deben estar supervisados para asegurarse que no juegan con el aire acondicionado.
- Si el cordon de alimentacion es danado, este debe de sustituirse por un cordon o ensamble especial disponible por parte del fabricante o su agente de servicio autorizado.



## Precauciones de seguridad

Para evitar lesiones al usuario u otras personas o daños a la propiedad, deberá seguir las instrucciones a continuación.

■ El funcionamiento incorrecto debido a la omisión de las instrucciones causará lesiones o daños. La seriedad se clasificará mediante las siguientes indicaciones:



Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión seria.



Este símbolo sólo indica la posibilidad de lesión o daños a la propiedad.

El significado de los símbolos utilizados en este manual se muestra a continuación.



### Asegúrese de no hacer esto.



### Asegúrese de seguir las instrucciones.

### **⚠** ADVERTENCIA

Utilice siempre un enchufe y una toma de alimentación con el terminal de tierra.

· Existe riesgo de descarga eléctrica.

Para trabajos eléctricos, entre en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado, o un centro de servicio autorizado. No desmonte o repare el producto usted mismo.

 Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Utilice un interruptor o fusible de la capacidad correcta.

 Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No instale el producto sobre un soporte de instalación defectuoso. Asegúrese que el área de instalación no se deteriora con el tiempo.

· Podría provocar averías en el producto.

El condensador de aumento de la unidad exterior suministra electricidad de alta tensión a los componentes eléctricos. Asegúrese de descargar completamente el condensador antes de realizar tareas de reparación.

· Un condensador cargado de electricidad puede causar descargas eléctricas.

No utilice un interruptor defectuoso o de capacidad equivocada. Utilice un interruptor y fusible de la capacidad correcta.

· Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Ponga siempre el producto a tierra conforme al diagrama de cableado. No conecte el cable de puesta a tierra a los cables de tierra de los conductos de agua, gas, del pararrayos o teléfono.

 Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No modifique ni alargue el cable de alimentación. Si el cable de alimentación sufriera daños, estuviera pelado, o deteriorado, deberá sustituirse por otro en perfecto estado.

 Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No instale nunca la unidad exterior sobre una base móvil o en un lugar del que podría caerse.

· La caída de la unidad exterior podría causar daños, lesiones, o incluso la muerte.

Utilice el equipo de instalación incluido con el producto durante la instalación de la unidad.

· De lo contrario la unidad podría caer y causar lesiones severas.

No utilice un multiconector. Utilice siempre este electrodoméstico en un circuito e interruptor dedicado.

· De lo contrario podría ser causa de incendio o descarga eléctrica.

Instale firmemente el panel y la cubierta de la caja de control.

· Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica debido a la acumulación de polvo, aqua, etc.

Para las labores de instalación. desmontaje o reinstalación, entre siempre en contacto con el distribuidor o un centro de servicio autorizado.

Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica. explosión o lesiones.

Si el producto estuviera mojado (debido a inundaciones, etc.), póngase en contacto con el centro de servicio autorizado para realizar labores de reparación antes de volver a utilizar el producto.

Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Asegúrese de utilizar únicamente aquellas piezas listadas en la lista de piezas del circuito virtual conmutado (SVC). Nunca intente modificar el equipo.

· El uso de piezas no adecuadas puede ser causa de descarga eléctrica, generación excesiva de calor o incluso incendio.

Las conexiones del cableado interior/exterior deben estar firmemente aseguradas, y el cable deberá tenderse correctamente a fin de evitar tensiones no deseadas en los terminales de conexión.

· Las conexiones flojas o inadecuadas pueden ser causa de una generación excesiva de calor o incluso incendio

Asegúrese de comprobar el tipo de refrigerante empleado. Por favor, lea la etiqueta informativa del producto.

· El uso de un refrigerante incorrecto podría evitar el funcionamiento normal de la unidad.

No coloque un radiador u otros electrodomésticos generadores de calor cerca del cable de alimentación.

· Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica

No utilice el producto en un espacio cerrado durante mucho tiempo. Realice periódicamente la ventilación del producto.

· Podría sufrir una carencia de oxígeno y, consecuentemente, sufrir danos en su salud.

Ventile periódicamente el cuarto donde se encuentra el producto siempre que funcione cerca de una estufa, elemento calefactor, etc.

· Podría sufrir una carencia de oxígeno y, consecuentemente, sufrir daños en su salud.

Tenga cuidado de asegurarse que nadie. especialmente niños, puede caminar por encima de o caerse sobre la unidad de

 Esto podría causar lesiones personales v daños al producto.

Deseche los materiales de embalaje de forma segura. Como tornillos, clavos. pilas, piezas rotas, etc., tras la instalación o SVC y, a continuación, retire y deseche los plásticos de embalaje.

 Los niños podrían jugar con los desechos v sufrir lesiones.

No utilice cables, tomas o enchufes dañados

 De lo contrario podría ser causa de incendio o descarga eléctrica.

No permita que el agua se introduzca en las piezas eléctricas. Instale la unidad leios de posibles fuentes de agua.

Existe riesgo de incendio, avería en el producto o descarga eléctrica.

No abra la rejilla de entrada frontal del producto durante su funcionamiento. (No toque el filtro electrostático, si la unidad está equipada con uno.)

Existe riesgo de lesiones físicas, descarga eléctrica o averías en el producto.

Desconecte la alimentación v desenchufe la unidad antes de realizar labores de limpieza o reparación del producto.

Existe riesgo de descarga eléctrica.

Tenga cuidado de asegurar que el cable de alimentación no pueda extraerse o dañarse durante el funcionamiento.

 Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Asegúrese de comprobar que el enchufe del cable de alimentación no esté sucio. floio o roto v. sólo entonces, inserte el enchufe en la toma de pared.

· Un enchufe sucio, floio o roto puede ser causa de descarga eléctrica o incendio.

No toque, opere, o repare el producto con las manos húmedas. Sujete el enchufe firmemente con la mano antes de tirar para extraerlo.

 Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No almacene, ni utilice, ni tan siguiera permita la presencia de gases inflamables o combustibles cerca del producto.

Existe riesgo de incendio.

Si escucha ruidos, percibe olores extraños, o si su producto emite humo. Cierre inmediatamente el interruptor o desconecte el cable de alimentación.

 Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio

Cuando no piense utilizar el producto durante un largo período de tiempo, desconecte el enchufe de suministro de alimentación o cierre el interruptor.

· Existe riesgo de daños o averías en el producto o funcionamiento involuntario.

No coloque NINGÚN obieto sobre el cable de alimentación.

· Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación a fin de ENCENDER/APAGAR la unidad.

Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Si existen fugas de gas inflamable, apague el gas y abra una ventana para la ventilación del cuarto antes de volver a encender el producto.

· No utilice el teléfono ni abra y cierre interruptores. Existe riesgo de explosión o incendio.

### **▲** ATENCIÓN

Son necesarias dos o más personas para levantar y transportar el producto.

Evite lesiones personales.

Mantenga el nivel incluso durante la instalación del producto.

· Para evitar vibraciones o ruido.

No instale el producto donde pueda estar directamente expuesto al viento del mar (salitre).

· Podría causar la oxidación del producto.

No instale el producto donde el ruido o el aire caliente de la unidad exterior pudieran ocasionar daños o molestar a los vecinos.

 Podría causar problemas y disputas con sus vecinos.

Instale la manguera de desagüe para asegurar que el agua condensada se drene correctamente.

· Una mala conexión puede causar fugas de agua.

Compruebe siempre si existen fugas de gas (refrigerante) tras la instalación o reparación del producto.

· Los niveles bajos de refrigerante pueden causar averías en el producto.

No utilice el producto con propósitos especiales, como la preservación de alimentos, obras de arte, etc. Este es un aire acondicionado de consumidor, no un sistema de refrigeración de precisión.

 Existe el riesgo de daños o pérdidas de propiedad.

No toque las piezas metálicas del producto al desmontar el filtro de aire.

Existe el riesgo de lesiones personales.

No introduzca las manos u otros objetos en la entrada o la salida de aire mientras el producto esté en funcionamiento.

· Existen piezas afiladas y móviles que podrían causar lesiones personales.

No incline la unidad durante los procesos de desmontaje o desinstalación.

· El agua condensada del interior podría verterse.

El desmontaje de la unidad, el tratamiento del aceite refrigerante v de distintas piezas, deberá realizarse conforme a las normativas locales y nacionales.

Si el líquido de las pilas entra en contacto con su piel o ropas. Jávese bien con aqua limpia. No utilice el mando a distancia si las pilas han experimentado fugas.

· Los productos químicos de las pilas podrían causar quemaduras u otros peligros para la salud.

Si el líquido de las pilas alcanzara su boca, cepille sus dientes y consulte a un médico. No utilice el mando a distancia si las pilas han experimentado fugas.

· Los productos químicos de las pilas podrían causar quemaduras u otros periuicios a la salud.

No bloquee la entrada o salida del fluio de aire.

Podría provocar averías en el producto.

No pise ni coloque nada sobre el producto. (Unidades de exterior)

 Existe el riesgo de lesiones personales y averías en el producto.

Tenga cuidado al desempaguetar e instalar el producto.

· Los bordes afilados podrían causar lesiones.

No realice mezclas distintas a las especificadas por el refrigerante utilizado en el sistema.

· Si el aire entrara en el sistema de refrigeración, podría causar una presión excesivamente alta, provocando daños en el equipo o lesiones personales.

Sustituya las pilas del mando a distancia por otras nuevas del mismo tipo. No mezcle pilas viejas y nuevas o de distintos tipos.

· Existe riesgo de incendio o averías en el producto.

No deie el aire acondicionado en funcionamiento durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta y haya dejado abierta una puerta o ventana.

 La humedad podría condensarse v mojar o dañar el mobiliario.

No beba el agua de desagüe del producto.

 No es potable y podría causar problemas serios de salud.

Emplee un paño suave para limpiar la unidad. No utilice detergentes fuertes, disolventes, etc.

 Existe el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños a las piezas plásticas del producto.

Inserte siempre el filtro de forma segura tras su limpieza. Limpie el filtro cada dos semanas o más a menudo en caso de necesidad

· Un filtro sucio reducirá la eficacia del producto.

Si el producto sufriera fugas de gas refrigerante durante las labores de reparación, no entre en contacto con el refrigerante.

· El gas refrigerante puede causar lesiones por congelación (quemaduras por frío)

Si el das refriderante sufriera fugas durante la instalación, ventile inmediatamente el área.

 De lo contrario podría resultar perjudicial para su salud.

No recarque ni abra las pilas. No las tire al fuego.

· Pueden guemarse o explotar.

No exponga a los niños, plantas, o su propia piel, directamente a la corriente de aire frío o caliente.

• Esto podría resultar periudicial para su salud.

Utilice un taburete o escalera firme al realizar labores de limpieza. mantenimiento, o reparación del producto desde una cierta altura.

· Tenga cuidado y evite las lesiones personales.

## Seguridad eléctrica

### **A ADVERTENCIA**

- Este pequeño electrodoméstico debe estar correctamente puesto a tierra.
   Para reducir al mínimo el riesgo de descargas eléctricas, siempre deberá enchufar la unidad en una toma con puesta a tierra.
- · No corte ni quite la clavija de puesta a tierra del enchufe de alimentación.
- Fijar el terminal de puesta a tierra del adaptador al tornillo de la tapa de la toma de pared no pondrá a tierra la unidad a menos que el tornillo de la tapa sea metálico y no esté aislado, y la toma de pared esté puesta a tierra a través del cableado de la casa.
- Si tiene alguna duda sobre si el aire acondicionado está puesto a tierra correctamente, solicite a un electricista cualificado que revise la toma de pared y el circuito.

### Uso temporal de un adaptador

Desaconsejamos firmemente el uso de un adaptador debido a los potenciales peligros de seguridad. En conexiones temporales, utilice únicamente un adaptador original, disponible en la mayoría de sus almacenes locales de ferretería. Asegúrese que la ranura grande del adaptador esté alineada con la ranura grande de la toma para realizar una conexión correcta de la polaridad.

Para desconectar el cable de alimentación del adaptador, coloque una mano en cada uno para evitar dañar la clavija de puesta a tierra. Evite desenchufar con frecuencia el cable de alimentación, ya que esto podría provocar daños eventuales a la clavija de puesta a tierra.

### **A** ADVERTENCIA

· No utilice nunca la unidad con un adaptador roto.

### Uso temporal de un alargador de alimentación

Desaconsejamos firmemente el uso de un alargador de alimentación debido a los potenciales peligros de seguridad.

### **A ADVERTENCIA**

Este pequeño electrodoméstico debe instalarse conforme a las normativas nacionales de cableado eléctrico. Este manual actúa como guía para ayudar a explicar las características de producto.

### Símbolos utilizados en este manual



Este símbolo le alerta del riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo le alerta de los peligros que pueden causar daños al aire acondicionado.



Este símbolo indica notas especiales.




## Presentación del producto

A continuación encontrará una breve presentación de las unidades de interior y exterior. Por favor, consulte la información específica relativa al tipo de su unidad interior.

### Unidades interiores


### Tipo Split estándar (unidad separada)

Indicadores LED en el panel de visualización




### **Tipo Art Cool**

Indicadores LED en el panel de visualización



### **Tipo Art Cool Wide**

Indicadores LED en el panel de visualización




### Art Cool Delux (Tipo 1)

Indicadores LED en el panel de visualización

### Art Cool Delux (Tipo 2)

Indicadores LCD en el panel de visualización



### Indicadores luminosos de funcionamiento

Encendido/ apagado

: Se encenderá durante el funcionamiento del sistema, en caso de código de error y ajuste de reinicio automático.

Modo reposo **Energy-Saving** Cooling Mode

: Se enciende durante el funcionamiento automático del modo reposo. (Modelo no inversor) : Se ilumina durante el funcionamiento en ahorro de energía del modo de enfriamiento

(Sólo el modelo inversor)

**861/)))** 

Plasma

: La función ilustra su modo dinámico utilizando un sistema de iluminación múltiple.

Temporizador

: Se enciende durante el funcionamiento del temporizador. (Modelo no inversor) Se ilumina durante el funcionamiento del temporizador o el funcionamiento automático

del modo de reposo (Sólo el modelo inversor)

Modo descongelación : Se enciende durante el modo descongelación o el \*Arrangue en caliente

(Sólo modelo bomba de calor).

AR.

: Se enciende durante el funcionamiento al aire libre de la unidad. Funcionamiento


de unidad exterior (Sólo modelo de enfriamiento).

Pantalla digital: Indica la temperatura y el modo de funcionamiento configurado.

	funcionamiento	Modo enfriamien- to, calefacción, deshumidificación Están		Modo de funcionamiento automático					Enfriamiento por	Energy-saving	Comprobación	Limpieza
fu			Estándar	Demasiado caliente	Calor	Comodidad	Frío	Demasiado frío	chorro de aire frío/caliente	cooling mode	del funcionamiento	automática
I		Configuración de temperatura	<i>R (</i>	-2	- {		1	2	Po	Ea	Lo	Lo

- \* Arranque en caliente: Cesa, durante algunos minutos, el funcionamiento del ventilador interior en la función de calefacción para evitar que el aire frío se escape de la unidad.
- \* En modo descongelación la unidad cesa su funcionamiento de calefacción durante diez minutos a fin de eliminar cualquier formación de hielo en las bobinas del intercambiador de calor y mantener así su nivel de eficacia.

### Unidad exterior




## Instrucciones de funcionamiento

### Inserción de pilas

- 1. Desmonte la tapa de la batería tirando de ella en la dirección de la flecha.
- 2. Inserte las nuevas pilas asegurándose de que los signos (+) v (-) de la pila están instalados correctamente.
- 3. Monte de nuevo la tapa deslizándola nuevamente en posición.

### NOTA

- 1. Utilice/Sustituya siempre ambas pilas por otras del mismo tipo.
- 2. Si no piensa utilizar el sistema durante un largo período de tiempo, retire las pilas a fin de extender su vida útil.
- 3. Si la información en la pantalla del mando a distancia comenzara a desvanecerse, sustituya ambas pilas.
- 4. Utilice 2 pilas AAA (1,5 voltios)




### Mantenimiento del mando a distancia inalámbrico

- 1. Seleccione para éste un lugar seguro y de fácil acceso.
- 2. Fije el soporte a la pared mediante los tornillos
- 3. Deslice el mando a distancia en su soporte.


### NOTA

- 1. El mando a distancia nunca debe ser expuesto a la luz directa del sol.
- 2. Debe mantener siempre limpio el transmisor/receptor de señal a fin de asegurar una correcta comunicación. Emplee un paño suave para limpiarlo.
- 3. Si el mando a distancia opera además otros equipos, cambie su posición o consulte al técnico de servicio.




### Método de funcionamiento


- 1. El receptor de señal se encuentra en el interior de la unidad.
- 2. Apunte a la unidad con el mando a distancia a fin de ponerla en funcionamiento. No deben existir obstáculos entre ambos.



### Mando a distancia inalámbrico

Los controles serán idénticos a los siguientes.





### 1. BOTÓN START/STOP

Utilizado para encender/apagar la unidad.

- 2. BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO Utilizado para seleccionar el modo de funcionamiento.
- 3. BOTONES DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Utilizados para configurar la temperatura ambiente.
- 4. BOTÓN SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR

Utilizado para seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro pasos: baio, medio, alto v CAOS,

### 5. BOTÓN JET COOL (enfriamiento rápido)

Utilizado para iniciar o parar la velocidad de enfriamiento. (Opera el ventilador en velocidad súper rápida en modo enfriamiento)

### 6. BOTÓN CHAOS SWING

Utilizado para iniciar o cesar el movimiento de las palas y configurar la dirección arriba/abaio deseada del flujo de aire.

7. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO DEL TEMPORIZADOR Utilizados para configurar el tiempo de inicio y cese del funcionamiento.

### 8. BOTONES DE CONFIGURACIÓN HORARIA

Utilizados para ajustar la hora.

### 9. BOTÓN DE CONFIGURACIÓN/CANCELACIÓN DEL **TEMPORIZADOR**

Utilizado para establecer y cancelar el funcionamiento del temporizador.

### 10. BOTÓN DEL MODO REPOSO

Utilizado para configurar el funcionamiento automático del modo

### 11. BOTÓN DE CIRCULACIÓN DE AIRE

Utilizado para hacer circular el aire del cuarto sin enfriarlo ni calentario.

### BOTÓN DE MODO ENFRIAMIENTO EN MODO AHORRO DE ENERGÍA (OPCIONAL) Para modelos tipo Inverter

### 12. BOTÓN DE COMPROBACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE Utilizado para comprobar la temperatura ambiente.

### 13. BOTÓB DE PLASMA (OPCIONAL)

Utilizado para configurar el inicio o cese de la función de purificación por plasma.

### 14. BOTÓN DE CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE HORIZONTAL (OPCIONAL)

Utilizado para configurar la dirección horizontal deseada del flujo de aire.

### 15. BOTÓN RESET

Utilizado antes del tiempo de restablecimiento.

### 16. BOTÓN DE 2ª FUNCIÓN

Utilizado antes del uso de modos impresos en azul en la parte inferior de los botones.

### 17. BOTÓN DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA (OPCIONAL)

Utilizado para configurar el modo de limpieza automática. En ciertos modelos este botón cuenta con una 2ª función del control de luminosidad del LED.

### 18. BOTÓN CALEFACCIÓN (OPCIONAL)

(No disponible en todos los modelos)


### 19. Botón LCD LUMINOSITY (OPCIONAL)

Sirve para aiustar el brillo del LCD.

Presione primero el botón 2ndF y después el botón de función deseado a fin de utilizar las funciones impresas en azul en la base de los botones. Presionar el botón 2ndF activa la función impresa en azul en la base del botón respectivo. Para cancelar la función, presione de nuevo el botón 2ndF; de lo contrario cancelará automáticamente si la unidad permanece en ralentí tras 10 segundos.



### Modo funcionamiento




Presione el botón Start/Stop para encender la unidad. La unidad responderá con una señal sonora



Abra la puerta del mando a distancia y presione el botón modo de funcionamiento. Cada vez que presione el botón, el modo de funcionamiento cambiará en la dirección de la flecha.



Establezca la temperatura interior deseada, para la operación de enfriamiento o calefacción presionando los BOTONES DE AJUSTE DE TEMPERATURA AMBIENTE. La temperatura de enfriamiento debe establecerse entre los 18 °C y los 30 °C y, para la calefacción, entre los 16 °C y los 30 °C



Establezca la velocidad del ventilador mediante el mando a distancia. Usted puede seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro pasos: bajo, medio, alto y CAOS. Cada vez que presione el botón, cambiará el modo de velocidad del ventilador.



Viento natural por lógica CAOS

☐ Para lograr una sensación más fresca, presione el BOTÓN SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR y configure el modo CAOS.

En este modo, el viento sopla como una brisa natural cambiando automáticamente la velocidad del ventilador según la lógica CAOS.

### Funcionamiento de deshumidificación sana



### Durante el funcionamiento de la deshumidificación sana

☐ Si selecciona el modo deshumidificación mediante el BOTÓN DE SELECCIÓN. DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO, el producto activará la función de deshumidificación. Establece automáticamente la temperatura ambiente v el volumen del flujo de aire a las mejores condiciones para la deshumidificación, basándose en la temperatura ambiente actual detectada.


En este caso, sin embargo, la temperatura establecida no se muestra en el mando a distancia y usted tampoco podrá controlar la temperatura ambiente.

☐ Durante la función de deshumidificación sana el volumen del fluio de aire se establece automáticamente según el algoritmo de optimización que responde al estado actual de la temperatura ambiente, para mantener las condiciones del cuarto sanas y confortables incluso en estaciones muy húmedas.



Siga los pasos 1, 2 y 4 para ejecutar el modo de deshumidificación sana (Consulte el modo de funcionamiento)

### Funcionamiento automático (Sólo modelo de enfriamiento)



En este modo de funcionamiento, el ajuste real de temperatura y la velocidad del ventilador se establecerán automáticamente mediante la lógica de control electrónico basándose en la temperatura ambiente actual. Si sintiera frío o calor, presione los botones de ajuste de temperatura a fin de lograr elevar o reducir la temperatura, respectivamente.

NOTA : No podrá establecer la temperatura de ajuste actual y la velocidad del ventilador interior en este modo de funcionamiento. Aunque puede utilizar el cambio Chaos en esta operación.

Si el sistema no está funcionando según lo deseado, cambie manualmente a otro modo.

Siga los pasos 1 y 2 para ejecutar el funcionamiento automático. (Consulte el modo de funcionamiento)

## Operación de cambio automático (Sólo modelo bomba de calor)



Básicamente, el funcionamiento automático es el de función de enfriamiento o calefacción del aire acondicionado.

Sin embargo, durante esta operación, el controlador cambia automáticamente el modo de funcionamiento a fin de mantener la temperatura en los ±2 °C en relación al ajuste de temperatura.

Siga los pasos 1, 2, 3 y 4 para ejecutar esta operación. (Consulte el modo de funcionamiento)

### Operación del enfriamiento por chorro de aire frío/caliente



La función de chorro de aire frío puede ser empleada para enfriar rápidamente un cuarto en un día caluroso. Cuando esta función esté activa, el aire acondicionado funcionará en modo operación de enfriamiento, con una velocidad ultrarrápida del ventilador y una temperatura de 18 °C durante 30 minutos a fin de lograr un enfriamiento rápido y eficaz.

De forma similar, la función de chorro de aire caliente (disponible únicamente en algunos modelos) calienta rápidamente el cuarto mediante la operación del ventilador a una velocidad ultrarrápida y a una temperatura de 30 °C durante 60 minutos.

Podrá activar este funcionamiento presionando el BOTÓN JET COOL (enfriamiento por chorro de aire). Para cambiar del modo enfriamiento por chorro de aire al modo enfriamiento por velocidad alta del ventilador, presione de nuevo el BOTÓN JET COOL o BOTÓN SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR o el BOTÓN DE AJUSTE DE TEMPERATURA AMBIENTE.



### NOTA

- · La función Jet cool function no puede ser activada durante las operaciones de cambio a/de calefacción o automático.
- En el caso de los modelos Inverter, Art Cool y Art Cool Wide (no Deluxe), podrá utilizar la función calefacción por chorro de aire caliente presionando el BOTÓN JET COOL para el funcionamiento de la calefacción.
- Los modelos Art Cool y Art Cool Wide cierran las descargas laterales durante el funcionamiento del chorro de aire frío/caliente, a fin de lograr un enfriamiento/calefacción más fuerte y eficaz.

### Funcionamiento de purificación NEO PLASMA (opcional)



El filtro de plasma es una tecnología desarrollada por LG a fin de lograr eliminar los contaminantes microscópicos presentes en el aire de entrada mediante la generación de un plasma con electrones de altas cargas.

Este plasma elimina y destroza completamente los contaminantes para proporcionar un aire limpio e higiénico.

La purificación por plasma puede iniciarse presionando el BOTÓN PLASMA en el mano a distancia. Volver a presionarlo cancelará su ejecución.

### NOTA

Esta característica puede emplearse en cualquier modo de funcionamiento y a cualquier velocidad del ventilador.

# R

## Limpieza automática (opcional)

- Durante la función de limpieza automática, podrá eliminarse la humedad que aún permanezca en las unidades interiores tras el enfriamiento o deshumidificación sana.
  - 1. Presione el BOTÓN LIMPIEZA AUTOMÁTICA para activar esta función.



- Ahora, siempre que la unidad esté apagada, el ventilador interior continuará en funcionamiento durante cerca de 30 minutos, de forma interna, sin enfriar ni deshumidificar. Igualmente permanecerá cerrada la rejilla.
- 3. Esto eliminará cualquier humedad existente y limpiará internamente la unidad.
- 4. Si presionara, de nuevo, el BOTÓN LIMPIEZA AUTOMÁTICA durante su ejecución, la función sería cancelada.

### NOTA

□ Durante la función de limpieza automática, sólo podrá utilizar el BOTÓN START/STOP, BOTÓN PLASMA y el BOTÓN LIMPIEZA AUTOMÁTICA.

### Modo de enfriamiento Ahorro de energía (opcional)

El modo de enfriamiento en ahorro de energía le permite ahorrar durante la operación de enfriamiento y deshumidificación sana, ya que puede operar eficazmente ajustando el tiempo de adaptación conforme al cambio de tiempo y temperatura y ajustando automáticamente la temperatura deseada.



- 1. Presione el BOTÓN START/STOP para iniciar la unidad.
- 2. Abra la puerta del mando a distancia. Seleccione la operación de enfriamiento o deshumidificación sana.
- 3. Presione el BOTÓN MODO ENFRIAMIENTO EN AHORRO DE ENERGÍA.
- 4. Para cancelar el modo enfriamiento en ahorro de energía, presione de nuevo el BOTÓN MODO ENFRIAMIENTO EN AHORRO DE ENERGÍA para que la unidad opere el modo anterior (modo de enfriamiento o deshumidificación sana).

### Brillo de la pantalla (opcional)

El brillo de la pantalla se puede ajustar con el mando a distancia.


Pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Abra la tapa del mando a distancia, pulse el botón 2ndF y, a continuación, pulse el botón de brillo de la pantalla.

La pantalla se oscurecerá. Pulse nuevamente este botón para ajustar el brillo de la pantalla.

### Funcionamiento Forzado

Procedimientos pare el funcionamiento cuando no se puede utilizar el control remoto.

La unidad se pone en marcha cuando se pulsa este botón. Si desea pararla, pulse el botón de nuevo.



	Modelo de	Modelo de bomba de calor			
enfriamiento		Temperatura de la habitación ≥ 24°C	21°C ≤ temp. habit.< 24°C	Temperatura de la habitación < 21°C	
Modo de funcionamiento	Enfriamiento	Enfriamiento	Deshumidificación saludable	Calentamiento	
Velocidad de VENTILADOR interior	Alta	Alta	Alta	Alta	
Seleccionar la temperatura	22°C	22°C	23°C	24°C	

### Operación de prueba

Durante la OPERACIÓN DE PRUEBA, la unidad opera en el modo de refrigeración con el ventilador de alta velocidad, sin tener encuenta la temperatura y restaura en 18 minutos.

Durante la operación de prueba, si se recibe la señal del control remoto, la unidad opera como fije el control remoto. Si desea utilizar esta operación, abra hacia arriba el panel delantero y mantenga presionado el botón ON/OFF durante 3-5 segundos. Después se emitirá un pitido 1 "beep".

Si desea detener la operación, vuelva a presionar el botón.

### Modo reposo

 Presione el BOTÓN MODO REPOSO AUTOMÁTICO para configurar la hora a la que desea que la unidad se apaque automáticamente.



- 2. El temporizador se programa en incrementos de una hora presionando el BOTÓN MODO REPOSO AUTOMÁTICO de 1 a 7 veces. El modo reposo está disponible de 1 a 7 veces. Para alterar el período de tiempo en incrementos de 1 hora, presione el BOTÓN MODO REPOSO AUTOMÁTICO mientras apunta con el mando al aire acondicionado.
- 3. (en el modelo sin convertidor)

Asegúrese de que estén iluminados los indicadores LED del modo Apagado.

Para cancelar el modo apagado, pulse el botón SLEEP MODE AUTO hasta que se apaguen los indicadores LED del modo Apagado.

· (en el modelo con convertidor)

Asegúrese de que estén iluminados los indicadores LED del modo Temporizador.

Para cancelar el modo apagado, pulse el botón SLEEP MODE AUTO hasta que se apaguen los indicadores LED del modo Temporizador.

### NOTA

- El modo reposo operará el ventilador interior a baja velocidad en modo enfriamiento, y a velocidad media en modo calefacción para lograr un descanso agradable.
- · Art Cool y Art Cool Wide (no Deluxe) cierran parcialmente la descarga inferior en modo reposo para lograr un descanso agradable.

### En modo enfriamiento o modo de deshumidificación sana:

La temperatura de ajuste aumentará automáticamente, dos veces, en incrementos de 1 °C durante los siguientes 30 minutos (y de 2 °C durante 1 hora) para lograr un descanso agradable. A partir de ahora ésta será la temperatura final siempre que el modo reposo permanezca en funcionamiento.

### Configuración de la hora actual

- La hora sólo puede configurarse al presionar el BOTÓN RESET. Si ha cambiado las pilas, deberá presionar el BOTÓN RESET para restablecer la hora. Presione el botón Start/Stop.
- 2. Presione el botón 2ndF y compruebe si el icono está encendido. 2ndF
- 3. Presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN HORARIA hasta establecer la hora deseada. [
- 4. Presione el BOTÓN CONFIGURACIÓN HORARIA/CANCELAR.



### NOTA

Compruebe el indicador de A.M. y P.M.

### Ajuste del temporizador

- 1. Asegúrese de ajustar correctamente la hora actual en la pantalla del mando a distancia.
- 2. Presione el botón 2ª F.
- Presione los BOTONES DE TEMPORIZADOR ENCENDIDO/APAGADO para encender o apagar el temporizador.
- 4. Presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN HORARIA hasta establecer la hora deseada
- Para establecer el tiempo seleccionado, presione los BOTONES DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR mientras apunta al receptor de señal con el mando a distancia.



### Cancelación de ajuste del temporizador

Compruebe si el icono está inactivo. 2nd F

Presione el BOTÓN DE CANCELACIÓN DEL TEMPORIZADOR apuntando al receptor de señal con el mando a distancia. (Se apagará la luz del temporizador del aire acondicionado y la pantalla.)



### NOTA

Seleccione uno de los siguientes cuatro tipos de funcionamiento.









Desactivación retardada del temporizador

Activación retardada del temporizador

Activación y desactivación retardada del temporizador

### Control de dirección vertical/horizontal del flujo de aire (Opcional)

El flujo de aire arriba/abajo (flujo de aire vertical) puede aiustarse mediante el mando a distancia.

1. Presione el BOTÓN START/STOP para iniciar la

2. Presione el BOTÓN CHAOS SWING.



3. Las rejillas oscilan automáticamente hacia arriba v abaio.



4. Presione de nuevo para fijar la rejilla en el ángulo deseado



El flujo izquierdo/derecho (flujo de aire horizontal) puede aiustarse mediante el mando a distancia.

1. Presione el BOTÓN START/STOP para iniciar la unidad.

2. Presione el BOTÓN DE DIRECCIÓN HORIZONTAL DEL FLUJO DE AIRE.



3. Las reiillas oscilan automáticamente hacia izquierda y derecha.



4. Presione de nuevo para fijar las reiillas en el ángulo deseado.



### **NOTA**

- Si presiona el BOTÓN CHAOS SWING, la dirección horizontal del flujo de aire cambiará automáticamente basándose en el algoritmo chaos para distribuir uniformemente el aire del cuarto y al mismo tiempo hacer que el cuerpo humano se sienta más cómodo, como si disfrutara de una brisa natural.
- · Utilice siempre el mando a distancia para ajustar la dirección arriba/abajo del flujo de aire. Mover manualmente la pala vertical de dirección del flujo de aire podría dañar el mecanismo. Al apagar la unidad, la pala de dirección arriba/abajo del fluio de aire cerrará el orificio de salida de aire del sistema.

### Modo circulación de aire



Esta operación hace circular el aire del cuarto sin enfriarlo ni calentarlo. Puede ser activado presionando el BOTÓN CIRCULACIÓN DE AIRE. Una vez activada la circulación de aire, usted podrá seleccionar la velocidad del aire presionando el BOTÓN SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR.



### NOTA

CAOS Air ahorra el consumo de energía y evita el enfriamiento excesivo. La velocidad del ventilador cambiará automáticamente de alta a baja o viceversa, dependiendo de la temperatura ambiente.

• En el caso de modelo tipo Inverter, que no cuentan con el BOTÓN CIRCULACIÓN DE AIRE, la circulación podrá ser activada presionando el BOTÓN PLASMA.

### Función de reinicio automático

Esta función resulta útil en situaciones de caída de tensión.

Una vez recuperada la tensión, esta característica reanudará la condición operativa anterior, y el aire acondicionado funcionará bajo los mismos ajustes.

Esta característica es activada por los ajustes por defecto de fábrica, pero siempre puede desactivarla presionado el botón ON/OFF durante 6 segundos. La unidad emitirá dos señales sonoras, y la luz indicadora (2) parpadeará 4 veces.

Presione de nuevo el botón durante 6 segundos para activarla. La unidad emitirá dos señales sonoras, y la luz indicadora (1) parpadeará 4 veces.



## Mantenimiento y servicio

### **A** ATENCIÓN

Antes de realizar labores de mantenimiento, desconecte la alimentación del sistema, cierre el interruptor y desenchufe el cable de alimentación.

### Unidad interior

Limpie la unidad con un paño seco y suave. No utilice lejía o sustancias abrasivas.

### **A** ATENCIÓN

No utilice nunca los siguientes elementos:

- Agua caliente por encima de los 40°C Podría causar la deformación y/o decoloración de la unidad.
- · Sustancias volátiles. Podrían dañar la superficie del aire acondicionado.



Los filtros de aire tras el panel/rejilla frontal deberán revisarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora o con agua templada y jabonosa. Si la suciedad aún resulta notable, lave el producto con una solución de detergente y agua templada. Déjelos secar a la sombra y vuelva a instalar los filtros en su lugar, una vez secos.





### Filtros de plasma (Opcional)

Los filtros de plasma tras el filtro de aire deberán revisarse y limpiarse una vez cada 3 meses o más a menudo si fuera necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora. Si la suciedad aún resulta notable, lave el producto con agua templada y déjelos secar a la sombra y vuelva a instalarlos en su lugar.

## Filtros desodorantes, Filtros virus & alergia (Opcional)

Retire los filtros desodorantes tras el filtro de aire y expóngalos a la luz directa del sol durante 2 horas. A continuación, vuelva a insertar los filtros en su posición original.






### Desmontaje de filtros

### 1. Tipo Art Cool:

Despliegue la base de la rejilla, tras levantar levemente la lengüeta del filtro y extraiga lentamente el filtro. Desmonte el filtro de plasma como se muestra. Vuelva a instalar el filtro y la rejilla, tras realizar las labores de limpieza y secado, haciendo coincidir los enganches.



### 2. Tipo Art Cool Wide:

El procedimiento de desmontaje de los filtros es el mismo que el del modelo tipo Art Cool, como se muestra.

### **▲ ATENCIÓN**

No toque el filtro plasma en los 10 segundos siguientes a la apertura de la rejilla de entrada, podría causar descargas eléctricas.

### 3. Tipo Deluxe (Tipo 1):

Abra la parte superior del panel e inclínelo como se muestra. Los ganchos del panel se desprenderán. Desmonte los filtros de aire. A continuación, extraiga el filtro de plasma.



Una vez finalidad su limpieza y secado, vuelva a instalar los filtros en su posición original.

### 4. Tipo Deluxe (Tipo 2):

Abra el panel frontal como se muestra.

A continuación, extraiga levemente hacia delante la lengüeta del filtro a fin de desmontar el filtro de aire. Tras desmontar el filtro de aire, retire el filtro de plasma y el desodorante extrayéndolo levemente hacia delante.



### Instrucciones de uso del panel frontal

### 1. Cierre del panel frontal

Desplace la articulación de unión hacia arriba y cierre el panel frontal.



Eleve la articulación de unión para enganchar el soporte, y desmonte el panel frontal hacia delante.






### 5. Tipo Split estándar : Existen dos métodos para abrir el panel delantero, según el tipo de aire acondicionado, como se explica a continuación:


Tipo 1: Abra el panel frontal como se muestra.

A continuación, extraiga levemente hacia delante la lengüeta del filtro a fin de desmontar el filtro de aire. Tras desmontar el filtro de aire, retire el filtro de plasma y el desodorante extrayéndolo levemente hacia delante.



Tipo 2: Extraiga el panel delantero de ambos lados, como se muestra.

A continuación, tire levemente hacia delante de la lengüeta del filtro a fin de extraerlo. Una vez extraído el filtro de aire, retire el de plasma y el triple desodorante tirando con cuidado hacia delante.



No toque el filtro plasma en los 10 segundos siguientes a la apertura de la rejilla de entrada, podría causar descargas eléctricas.

### Unidad exterior

Debe revisar habitualmente las bobinas del intercambiador de calor y los orificios del panel de la unidad exterior. Si están obstruidos con suciedad u hollín, el intercambiador de calor y los orificios del panel pueden limpiarse profesionalmente con vapor.

### NOTA

Tener las bobinas sucias u obstruidas reduce la eficacia de funcionamiento del sistema y causa importantes gastos de funcionamiento.

### Sugerencias

## No enfríe demasiado el habitáculo

Esto no es sano para su salud y además representa un derroche de electricidad.

## Mantenga cerradas cortinas y persianas.

No permita que la luz directa del sol entre en el habitáculo mientras el aire acondicionado se encuentre en funcionamiento.

## Mantenga uniforme la temperatura del habitáculo.

Ajuste la dirección del flujo de aire vertical y horizontal para asegurar una temperatura uniforme en todo el habitáculo.

# Asegúrese que las puertas y ventanas estén bien cerradas.

En lo posible, vite abrir puertas y ventanas para mantener el aire frío en el interior del habitáculo.

## Limpie el filtro de aire con regularidad.

Las obstrucciones en el filtro de aire reducen el flujo de aire y reduce los efectos de enfriamiento y deshumidificación. Límpielo al menos cada dos semanas.

## Ventile el habitáculo ocasionalmente.

Como las ventanas permanecen cerradas, es buena idea abrirlas para ventilar el cuarto de vez en cuando.

### Configure el ventilador a alta velocidad para lograr un enfriamiento rápido y eficaz.

Cuando la velocidad del ventilador sea alta, la unidad proporcionará su capacidad nominal de enfriamiento.

## Función de auto-diagnóstico

Esta unidad tiene una prestación incorporada de diagnóstico de error. El LED ( ( ) de la unidad parpadeará en caso de avería del termistor.

Si experimentara estas condiciones, por favor, contacte con su técnico/distribuidor

LED (()) de muestra de error	Punto de control
(una vez)	Termistor de temperatura ambiente interior abierto/cortocircuitado. Termistor de temperatura de los conductos interiores abierto/cortocircuitado.

### Consejos de solución de averías ¡Ahorre tiempo y dinero!

### El aire acondicionado puede funcionar de forma poco normal cuando:

Problema	Causas probables	Qué hacer				
	■ El aire acondicionado está desenchufado.	Asegúrese que el aire acondicionado esté enchufado completamente en la salida.				
	■ El fusible está fundido/el interruptor está activado.	<ul> <li>Compruebe el fusible/interruptor y sustituya el interruptor o reinicio el interruptor.</li> </ul>				
El aire acondicionad o no se inicia	■ Caída de tensión.	<ul> <li>Si experimenta una caída de tensión, apague el modo de control.</li> <li>Cuando se restablezca la tensión, espere 3 minutos para reiniciar el aire acondicionado y evitar la desconexión de sobrecarga del compresor.</li> </ul>				
	■ Alto o baja voltaje	Si la tensión fuera inusualmente muy alta o muy baja, el interruptor se desconectaría.				
	■ El flujo de aire está restringido.	<ul> <li>Asegúrese que no existen cortinas, persianas o mobiliario bloqueando la parte frontal del aire acondicionado.</li> </ul>				
	■ El filtro de aire está sucio	<ul> <li>Limpie el filtro al menos cada 2 semanas.</li> <li>Consulte la sección Servicio y Mantenimiento.</li> </ul>				
El aire acondicionad	■ El cuarto puede haber estado muy caliente.	Al encender por primera vez el aire acondicionado, necesitará dejar pasar un tiempo hasta que el cuarto se enfríe.				
o no enfría como debería	■ El aire frío se escapa.	Revise los registros de calor abierto y los retornos de aire frío.				
	■ Compruebe los ajustes de temperatura.	Asegúrese de que sean correctos.				
	■ Puede existir otra fuente de calor en el cuarto.	Compruebe la existencia y retire tal fuente, o desconéctela durante el uso del aire acondicionado.				

### Solicite servicio inmediatamente en las siguientes circunstancias

- 1. Toda condición fuera de lo común, como el olor a quemado, ruidos, etc., debe incluir una desconexión de la unidad y del interruptor. No intente nunca reparar la unidad usted mismo, o reiniciar el sistema en tales casos.
- 2. El cable principal de alimentación está demasiado caliente o dañado.
- 3. Se genera un código de error mediante el auto-diagnóstico.
- 4. Fugas de agua en la unidad interior incluso con un nivel de humedad ínfimo.
- 5. Todos los interruptores (de seguridad, puesta a tierra) o fusibles sufren averías y, por ende, no funcionan correctamente.

El usuario debe realizar comprobaciones y labores de limpieza a fin de eliminar el riesgo de un mal funcionamiento.

### **ESPECIFICACIONES**

220 V ~ 60 Hz Al ser un instructivo multimodelo le recomendamos verificar la etiqueta adherida en su producto.



### **MODELS**

A121HD SP3 A122CB SP3 A122CD SP3 A122CM SP3 C122CC SU3 C122CM SU3 C122CR SU5 C122CR SU5 C122CR SU5	S092CG U40 S092CP S41 S092CL S41 S092CJ N43 S092CJ U43 S121CG SR0 S122CG N40 S122CG S41	\$122CJ N43 \$122CJ U43 \$122CJ N44 \$122CJ U44 \$122CM SU5 \$122CR NU5 \$122CR UU5 \$122CM NU5	\$182HG \$51 \$182HG U50 \$182HH \$51 \$182CJ N53 \$182CJ U53 \$242CG N50 \$242CG \$51 \$242CG U50	\$302CP sp1 \$302CP sp3 \$302HG sp1 \$302CP np3 \$302CP up3 \$362CG sp1 \$362CP sp1 \$362CP sp1	CF182HW N33 CF182HW U33 CF242HW N33 CF242HW U33 SW282CP NP0 SW282CP UP0 SW342CP NP0 SW342CP UP0 SW342CP UP0
C182CC s33 C182CM s33 C182CR s33 C182HR s33	S122CG U40 S122CP S41 S122CF S41 S122CL S41	S122CM UU5 S122CM NU7 S122CM UU7 S182CG N50	S242CF s51 S242CF s51 S242CL s51 S242HG N50	S122CJ NE4 S122CJ UE4 CF122CW NU5 CF122CW UU5	S342CP NDO S342CP UDO S342HP NDO S342HP UDO
C242CC 533 C242CM 533 C242CR 533 C242HR 533 S092CG N40 S092CG 541	S122HG N40 S122HG S41 S122HG U40 S122HH S41 S122CR SU5 S122CM SU7	\$182CG \$52 \$182CG U50 \$182CP \$52 \$182CF \$52 \$182CL \$52 \$182HG N50	S242HG 551 S242HG U50 S242HH 551 S242CJ N53 S242CJ U53 S302CG SD1	CF182CW N33 CF182CW U33 CF242CW N33 CF242CW U33 CF122HW NU5 CF122HW UU5	SC122CR NEO SC122CR UEO SC122CV NEO SC122CV UEO

**LG Electronics México, S.A de C.V** Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555 Col. San Lorenzo Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54033 Tel. 5321 1919 Teléfono sin costo 01 800 347 1919 Página web http://www.lg.com.mx

